



MUE-CAN端子说明	
H	CAN_H
L	CAN_L
G	信号地
PG	保护地

注：H与H、L与L内部短接，  
仅供级联使用




